

 Werk Horn-Bad Meinberg	Arbeitsanweisung	Änd.-Stand 01.01.2020	Revision A
	Holzplatz Energiezentrale	Datei AA H-9000-51 Radladerbe- trieb.doc	Seite 1 von 1
erstellt: Herr Al-Thabit		Freigabe:	

Radladerbetrieb Holzplatz Energiezentrale

- Der Radlader ist grundsätzlich nur auf dem Holzplatz zu betreiben. Ausnahmen sind das Entleeren von Boxen und das Abschmieren bzw. Tanken der Radlader.
- Das Betanken und Abschmieren erfolgt in der Frühschicht um 06:00 Uhr und in der Spätschicht um 18:00 Uhr. Notfälle sind über Funk dem Leitstand und Holzannehmer mitzuteilen und von diesem zu bestätigen. In dieser Zeit soll der Zugang zum Gelände durch Besucher bzw. Monteure nicht stattfinden.
- Die Wege mit einem Verbotsschild für Radlader sind nicht zu befahren. In Reparaturbetrieb sind hierfür gesonderte Absperrungen und Unterweisungen zu erstellen.
- Das Entleeren der Boxen wird über Funk dem Leitstand und Holzannehmer mitgeteilt und von diesem bestätigt.