

 Werk Horn-Bad Meinberg	<b>Arbeitsanweisung</b>	Änd.-Stand 01.01.2020	Revision A
	<b>Holzplatz Energiezentrale</b>	Datei AA H-9000-55 Verhaltensregeln Holzplatz.doc	Seite 1 von 1
erstellt: Herr Al-Thabit		Freigabe:	

## Verhaltensregeln Holzplatz

- **Der LKW darf nur verlassen werden, um die Ladefläche zu öffnen bzw. zu schließen. Dabei muss sich der Fahrer innerhalb 2m bei seinem LKW befinden. Die Radlader dabei immer im Auge behalten.**
- **Beim Abladen befindet sich der LKW-Fahrer im Führerhaus.**
- **Reinigen der Ladefläche nur auf dem dafür vorgeschrieben Platz.**
- **Bei Problemen mit dem Fahrzeug muss der Holzplatz erst verlassen und die Holzannahme benachrichtigt werden, diese ist über die Telefonnummer +49 5234 206827 657 zu erreichen.**
- **Dem Holzannehmer an der Waage ist zu bestätigen, dass diese Punkte verstanden sind und strikt eingehalten werden.**