

 Werk Horn-Bad Meinberg	Arbeitsanweisung	Änd.-Stand 01.01.2020	Revision A
	Holzplatz Energiezentrale	Datei AA H-9000-55 Verhaltensregeln Holzplatz Rum.doc	Seite 1 von 1
erstellt: Herr Al-Thabit	Rumänisch	Freigabe:	

Reguli de conduită a șantierului de cherestea

- Camionul poate fi lăsat doar să deschidă sau să închidă zona de încărcare. Șoferul trebuie să se afle la 2m de camionul său. Urmăriți întotdeauna încărcătorul pe roți.
- Șoferul camionului se află în cabină la descărcare.
- Curățați doar zona de încărcare în spațiul prescris pentru aceasta.
- În cazul apariției unor probleme cu vehiculul, trebuie mai întâi să părăsiți curtea cu lemne și să anunțați departamentul de acceptare a lemnului, care poate fi accesat la +49 5234 206827 657
- Acceptatorul de cherestea la scară trebuie confirmat că aceste puncte sunt înțelese și respectate cu strictețe